



При перекоммутации со старой платы ПК (УИРФ.469135.041) на новую ПК (УИРФ.469135.041-01) необходимо учитывать, что при подключении внешнего разъема на плату ПК с горизонтальными разъемами 1-ая ножка внешнего разъема подключается к последней ножке разъема на плате.. С учетом этого факта перекоммутация производится следующим образом:

- 1. Разъем X14 подключавшийся к разъему X5 на старой плате без перекоммутации подключить к разъему X3 на новой плате;
- 2. Разъем X16 подключавшийся к разъему X2 на старой плате подключить к разъему X4 на новой плате

При этом необходимо поменять местами провода подводимые к 1-ой и 6-ой ножкам разъема X16,

- 3. Провод (N) с разъема X20:1 переключить на X18:4
- 4. Провод (K) с разъема X20:2 переключить на X18:1
- 5. Провод (240) с разъема X13:2 переключить на X19:5
- 6. Провод (152) с разъема X19:1 переключить на X19:6
- 7. Провод (229) с разъема X19:3 переключить на X19:3
- 8. Провод (13) с разъема X19:4 переключить на X19:4
- 9. Провод (15) с разъема X21:1 переключить на X19:2
- 10. Провод (281) с разъема X21:3 переключить на X19:1
- 11. Провод (225) с разъема X18:1 переключить на X18:5
- 12. Провод (110) с разъема X18:2 переключить на X18:2
- 13. Провод (224) с разъема X18:3 переключить на X18:3